

Advies voor bescherming, schoonhouden en onderhoud van een Rubio Monocoat vloer.

RMC Plus 2C Oil

Dit is een geheel VOS-vrij product welke specifiek geschikt is voor druk belopen vloeren. Het is een 2-componenten olie, waardoor het sneller droogt, veel sneller doorhard en sterker is dan een 1-componenten (hardwax)olie.

Het aanbrengen is zeer simpel en maar 1 laag. Na 24-36 uur is het droog en beloopbaar. Na 6 dagen is de vloer doorgehard en kan er met water en zeep schoongemaakt worden.

RMC High Traffic Protection Soap

Na het drogen van de Plus 2C, raden we aan om 2 lagen RMC HTP Soap aan te brengen. Dit is een speciaal ontwikkeld product voor zeer druk belopen vloeren. Het is een zeep met een wax erin, waardoor de vloer een zachte zijdeglans krijgt en extra bescherming geeft. Het is bijna net zo sterk als een lak, maar veel makkelijker bij te werken.

- Na minimaal 24 uur (als de vloer droog is) wordt de RMC HTP onverdund aangebracht. Met 1 liter kan 20m² worden gedaan.
- Voor het aanbrengen van de HTP Soap eerst de vloer bewerken met een schone witte pad.
- Na 90 minuten is de vloer beloopbaar en kan er eventueel een 2^e (onverdunde) laag worden aangebracht.
- Wederom eerst de vloer met een schone witte pad bewerken voordat de 2^e laag wordt aangebracht.
- Deze 2^e laag is ook weer na 90 minuten beloopbaar.

Schoonmaken en Onderhoud

Beide kan met de RMC HTP worden gedaan,

- De vloer wordt schoongemaakt door 250ml RMC HTP in 10 liter water te doen. Gewoon de vloer dweilen en 2 emmers gebruiken!! Eén emmer met lauw water en de HTP Soap en één emmer met koud water.
- Uiteraard kan ook een dweilmachine worden gebruikt. Indien elke dag wordt schoongemaakt kan met 100ml RMC HTP worden volstaan.
- Naar wens kan de vloer na enige tijd wederom met onverdunde RMC HTP Soap worden behandeld.
- Als de RMC HTP is aangebracht, kunnen er geen andere RMC onderhoudsprodukten worden gebruikt. De RMC HTP moet dan eerst worden verwijderd met de RMC HTP Stripper.

Renovatie

- Bij een grondige renovatie dient eerst de HTP Soap te worden verwijderd door de vloer te bewerken met een rode pad en met de RMC HTP stripper.
- Dan moet de vloer geheel stofvrij worden gemaakt.
- Daarna kan met een witte pad de RMC Maintenance Oil Pure worden aangebracht volgens de voorschriften. Met een droge witte pad wordt de vloer drooggewreven.
- Als de vloer droog is (na 8-12 uur) wordt de vloer nog een keer bewerkt met een droge witte pad. Daarna kan er weer een laag onverdunde RMC HTP Soap worden aangebracht. Deze laag is na 90 min droog.
- Eventueel kan er weer een 2^e laag HTP Soap worden aangebracht (wel weer eerst voor het aanbrengen de vloer bewerken met een droge witte pad.)

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.RUBIOMONOCOAT.COM